

LEGENDA SIMBOLI



DVR O NVR



SWITCH O SERVER



MONITOR



TELECAMERA DI TIPO BULLET



TELECAMERA DI TIPO DOME



TRASMETTITORE IMMAGINI TELECAMERA VIA RADIO



RICEVITORE IMMAGINI TELECAMERA VIA RADIO



PALO



CARTELLO CHE AVVERTE DELLA PRESENZA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA



PULSANTIERA VIDEOCITOFONICA



VIDEOCITOFONO

n1n2n3 n1: DVR=DVR o NVR, M=monitor, T=telecamera, S=switch o server, Pv=pulsantiera videocitofonica, Vc=videocitofono, Tx=trasmettitore immagini; Rx ricevitore immagini, C=cartello
n2: indica il piano
n3: indica il numero progressivo dell'apparecchiatura